

E-Flex® Ikkunakaltereiden asennusohje

Katso asennusohjevideo lukemalla QR-koodi puhelimen kameralla.



Ikkunakaltereiden tarkoitus on ennaltaehkäistä pakettiauton tavaratilaan tehtäviä murtautumisyrityksiä.

Lue tämä asennusohje huolella ennen aloitusta.

1. Tarkista ensin, että ikkunakalteri on oikein päin ja taita kaikki kiinnityskohdat sisäänpäin (käytä apuna pihtejä). Aseta ikkunakalteri ikkunasyvennykseen.

Käsittele varoen, ettei auton maalipinta kärsi. Suojaa maalipinta tarvittaessa.



VINKKI: Jos asennuksen jälkeen ikkunakalteri pääsee osumaan auton peltiin aiheuttaen räminää, laita väliin joku pehmuste (esim. pahvin palanen), jotta räminä poistuu.

2. Kiinnitä kalteri autoon mukana toimitettavilla porakärkiruuveilla. Kiinnitä aluksi ruuvit löysälle, koska ne tullaan vielä irrottamaan.



3. Irroita kiinnitettyt ruuvit yksi kerrallaan ja aseta jokaiseen ruuvin kärkeen pikkaisen asennusliimaa (ei sis. toimitukseen). Tämän jälkeen ruuvit paikalleen tiukalle, mutta ei liian tiukalle, jotta kierteet eivät korkkaa.



Nyt asennus on valmis. Lopuksi voit liimata mukana toimitetun E-Flex ikkunakalteri-tarran lasin ulkopintaan. Tummenetuissa laseissa tarra kertoo murtautujalle, että ei kannata yrittää.

VINKKI: Jos asennuksen jälkeen ikkunakalteri pääsee osumaan auton peltiin aiheuttaen räminää, laita väliin joku pehmuste (esim. pahvin palanen), jotta räminä poistuu.